

# FICHE PRATIQUE 20

## Consignes de Sécurité et Oxygène



Afin d'éviter tout risque d'incendie, **VOUS DEVEZ RESPECTER LES CONSIGNES** et lire le manuel d'utilisation des appareils remis par le technicien.

### LA PRESCRIPTION

- Le débit d'oxygène et la durée quotidienne du traitement sont déterminés par votre médecin à partir de votre état clinique et des gaz du sang.
- Vous devez respecter la prescription et ne pas la modifier sans avis médical.

### L'OXYGÈNE

- L'oxygène est un gaz comburant c'est-à-dire qui entretient et active la combustion des matières combustibles (tissus, bois, moquette, papier...).
- En cas de suroxygénation de l'atmosphère, ces matières peuvent se mettre à brûler s'il y a un point de combustion/étincelle.
- Ce gaz est inodore et incolore : l'atmosphère suroxygénée ne peut être détectée.
- Plus la concentration en oxygène est forte, plus le risque est élevé.



Le matériel doit être stocké et utilisé à plus de **2 mètres** de toute source de chaleur (cheminée, gazinière, poêle à bois, barbecue, chauffe-eau, radiateur, ...)

Ne pas utiliser ou stocker le matériel d'oxygénothérapie à proximité d'appareils produisant des étincelles : jouet à friction, appareils électriques...

Ne jamais couvrir le matériel d'oxygénothérapie. Ne pas cuisiner avec l'oxygène (gazinière)



Ne jamais fumer ou permettre à quiconque de fumer dans les locaux où le matériel d'oxygénothérapie est stocké et utilisé.



Ne pas graisser ou lubrifier le matériel d'oxygénothérapie, le tuyau ou les lunettes à oxygène. Ne pas s'enduire les mains et le visage de crème, huile ou autres corps gras.



Ne pas utiliser de générateur d'aérosol (laque, déodorant, désodorisant,...), ni de solvant (essence, alcool) à proximité/pendant l'utilisation du matériel d'oxygénothérapie.



Aérer tous les jours la pièce où se trouve le matériel. Ne pas stocker les bouteilles, pleines et vides, dans un endroit clos (placard, coffre de voiture) ou à des températures supérieures à 50°C.



Les lunettes à oxygène et le tuyau ne doivent pas entrer en contact avec une source de chaleur ni être écrasée ou pincée. Ils doivent être démêlés quotidiennement



Le concentrateur doit être éloigné des murs, rideaux (15cm) et doit être branché sur une prise électrique indépendante et sans rallonge.

Le filtre d'entrée d'air doit être nettoyé chaque semaine à l'eau chaude savonneuse. Protégez votre lino : tapis à poils courts ou morceau de lino à placer sous le concentrateur.

### LE TRANSPORT

- Toujours attacher concentrateur (à maintenir en position verticale) et bouteilles (à ouvrir en position verticale).
- Ne pas stocker les bouteilles dans le coffre du véhicule et aérer l'habitacle.
- Ne pas laisser le véhicule en plein soleil avec les bouteilles à l'intérieur.
- Un extincteur doit être présent dans le véhicule.

**EN CAS DE PANNE, NE JAMAIS TENTER DE RÉPARER LE MATÉRIEL ET CONTACTER L'ARAIRCHAR 24H/24 ET 7J/7 AU 03 26 02 21 94**